

## モーションセンサー本体とカバーを分離させる

本体の「PUSH」部分に親指を当て、本体とカバーをそれぞれの手で支えながら親指に力を加え、本体を矢印の方向にスライドしてください



### (1) 古い電池を外す

古い電池を外します。



## (3) 新しい電池を入れる

新しい電池をセットします。リチウム電池 (CR123A)...2 個



## (4) カバーを本体に戻す

