機種名:365Plus

(管理者様用)

3. 設定マニュアル_管理者様向け

- 本書をよくお読みのうえ、スマートロックの各種設定変更等の実施を行ってく ださい。
- 本書は、管理者ファイルと一緒に大切に保管してください。
- ご不明な点がございましたら、以下お問合せ先までお気軽にご連絡ください。

目次

- ① 基本操作
- ② 設置交換後に実施いただくこと
- ③ 退去時に実施いただくこと



最新版はこちらからご確認いただけます

https://www.itscom.co.jp/support/itscomhome/smartlock/owner/index.html





①基本操作



■ドアを開け閉めする

室外でドアを閉める

室外でドアを開ける

カードの場合
 ① (テンキー) をタッチ
 ②カードをかざす

・暗証番号の場合

①〔テンキー〕をタッチ

②〔テンキー〕にランダムに数字が点灯 するので全ての数字を押す

③〔テンキー〕の数字が全て点灯したら 暗証番号を入力して〔*〕ボタンを押す

※ランダムテンキーモード解除時は ②の作業不要

・自動ロック設定時
室内側マグネットセンサーが感知して
自動施錠する

・手動ロック設定時

〔テンキー〕をタッチ

<ご注意>

・ 登録されてないカードをかざしたり、間違った暗証番号を入力すると、「入力が間違えています。」という音声が流れます。5回続けて間違った場合は、警告音が10秒間鳴り、約3分間ドアロックの動作が止まります。動作が止まった状態で10秒おきに "ビ"という音が鳴って、3分後には自動で動作中止状態が解除されます。 ・ 暗証番号は「テンキー」が点灯した状態で入力する必要があります。消灯した場合には、「テンキー」をタッチした後再度入力してください。 ・ 間違った暗証番号を入力し、入力をキャンセルする場合は[#]ボタンを押した後、再度入力してください。 ・ 解錠した後、自動/手動ロックを自動に設定している場合は、7秒以内にドアを開けないと自動的に再ロックされます。手動に設定している場合は、ロック解除後7秒以内の

再ロックは動作しません。

■ 電池交換

・暗証番号やカードを使ってドアを開ける時、「バッテリーを交換してください。」という音声が鳴ったら、乾電池の 交換時期です。室内ボディの電池カバーを開け、乾電池4個全てを新品に交換してください。乾電池を交換せずに使い続 けると作動が止まってしまいます。

・単3乾電池が無くなりドアが開かなくなったら、室外リーダーの非常用電源端子にアルカリ9V乾電池を接触させた状態で登録されたカードをかざすか暗証番号入力で解錠できます。

・乾電池は、パナソニックのエボルタを推奨いたします。マンガン電池の場合、動作不良を起こす場合がございます。 ・乾電池は製造者、製造日時、使用環境によって使用期間が違ってきます。アルカリ乾電池単3形(AA)4個を1日6回使用 基準で約10ヶ月間使用可能です。

■非常用乾電池の使用方法





室内でドアを開け閉めする

②〔サムターン〕を回す

②設置交換後に実施いただくこと

管理者暗証番号の変更

①〔REG〕ボタンを押す
 ②〔1〕ボタン押した後、〔*〕ボタンを押す
 ③〔2〕ボタンを押した後、〔*〕ボタンを押す
 ④現在の管理者暗証番号を入力した後、〔*〕ボタンを押す
 ⑤新しい管理者暗証番号を入力した後、〔*〕ボタンを押す

※はじめて変更される場合は、④現在の暗証番号として、「イッツコムスマートロック仮管理者暗証番号通知書」に記載された 仮管理者暗証番号を入力します。管理者暗証番号は8桁以上に設定することを推奨します。 (4~10桁の範囲で登録可能です)

暗証番号/カードの登録・削除

管理者カード登録

①【REG〕ボタンを押す
②【1】ボタン押した後、【*】ボタンを押す
③再度、【1】ボタンを押した後、【*】ボタンを押す
④管理者暗証番号を入力した後、【*】ボタンを押す
⑤【*】ボタンを押すと、自動に付与されたID番号が順番に表示される
⑥登録する管理者カードを室外側ボディーのカードリーダーにかざす
⑦繰り返して連続登録する場合は⑤~⑥を行う。終了する場合は【REG】ボタンを押す
※ID番号は、カードを紛失し削除する場合に必要なので記録しておいて下さい。管理者カードは最大9個まで登録でき、付与されるID番号は:242~250の9種類です。

※「イッツコムスマートロック仮管理者暗証番号通知書」 と一緒にお渡しする管理者カードのID番号は、通知書を ご覧下さい。

管理者カード削除

 〔REG〕ボタンを押す
 〔1〕ボタン押した後、〔*〕ボタンを押す
 ③〔3〕ボタンを押した後、〔*〕ボタンを押す
 ④管理者暗証番号を入力した後、〔*〕ボタンを押す
 ⑤削除するカードのID番号を入力して〔*〕ボタンを押す あるいは削除する管理者カードをカードリーダーにかざす
 ⑥繰り返して連続削除する場合は⑤を行う。終了する場合は 〔REG〕ボタンを押す

※ID番号は、カードを紛失し削除する場合に必要なので記録しておいて下さい。管理者カードは最大9個まで登録でき、付与されるID番号は:242~250の9種類です。

※「イッツコムスマートロック仮管理者暗証番号通知書」と一緒にお渡しする管理者カードのID番号は、通知書をご覧下さい。

初期化

ユーザー初期化	親ユーザー暗証番号の変更(参考)
 [REG]ボタンを押す [4]ボタン押した後、〔*〕ボタンを押す [3]ボタン押した後、〔*〕ボタンを押す ④管理者暗証番号か親ユーザー暗証番号を入力した後 〔*〕ボタンを押す ※入居者様が親ユーザー暗証番号を失念された際など、 ユーザー初期化により親ユーザー暗証番号を初期値に戻し、再設定することが可能です。 ※親ユーザー暗証番号初期値:管理者ファイル参照 	 〔REG〕ボタンを押す 〔2〕ボタン押した後、〔*〕ボタンを押す ③再度、〔2〕ボタンを押した後、〔*〕ボタンを押す ④現在のユーザー暗証番号を入力した後、〔*〕ボタンを押す ⑤新しいユーザー暗証番号を入力した後、〔*〕ボタンを押す ※同じ方法で親ユーザー暗証番号以外の、登録されたユーザー 暗証番号を変更することができます。
管理考如期化	
 ① [REGボタン]を押す ② 〔4〕ボタン押した後、〔*〕ボタンを押す ③ 〔1〕ボタン押した後、〔*〕ボタンを押す ④管理者暗証番号を入力した後、〔*〕ボタンを押す 	
※管理初期化により、管理者暗証番号、管理者カードな ど各種設定がすべて削除されますので、十分ご注意下さ い。	
※管理者暗証番号初期値 : <mark>管理者ファイル参照</mark>	



③退去時に実施いただくこと

■ 退去されたご入居者様が使用していた暗証番号「親ユーザー暗 証番号」を初期化いただく必要がございます。

■ 管理者様(オーナー様または管理会社様)に管理いただいて おります「管理者暗証番号」をご用意ください。

① 管理者暗証番号による親ユーザー暗証番号の初期化



親ユーザー暗証番号の初期値は「**** (<mark>管理者ファイル参照)」</mark>に設定されています。

隣面に続きます



■ 次のご入居者様が決まるまで、仮の暗証番号に変更ください。

■ 仮の暗証番号は、「新しいご入居者様へ/暗証番号変更マニュ アル」にお控えいただくなどして、次のご入居者様に引継いでくだ さい。

② 親ユーザー暗証番号の変更

親ユーザー暗証番号は、 1つのみ登録(使用)可能です。4〜10桁の範囲で設定ください。



